

## A N V I S N I N G

### Byte av keramiksats i Arimax 25-35

1. Ta ut asklåda och gnistgallret (om finns) samt rostret.
2. Ta ut sec.luftskanalen.  
Se separat anvisning.
3. Plocka ut keramikstenarna i följande ordning.
  - 1 främre sten
  - 2 sidostenarna
  - 3 bakstenar
  - 4 bottensten
4. Placera de nya stenarna på sin plats i motsatta ordning och montera sec.luftskanal på sin plats, lägg gnistgallret, rostret och asklåda tillbaka.

Nu kan Du elda som vanligt, men gör det försiktigt i början, 2-3 mycket lugna eldningar. Fukten måste kunna dunstras av, annars blir det hårsprickor i keramiken.

### BYTE AV SEC. LUFTSKANAL

=====

1. Ta isär sec.luftsluckorna på pannans utsida, dra ut det/dem så att ett rörstycke kommer ut. Efter det "ramlar" den gamla kanalen ner inne i pannan.
2. Sätt den nya kanalen på samma ställe, där den gamla var, och (skjut) sec.luftsluckornas rör in i kanalen och dra åt bultarna på pannans utsida.

KLART!!!