

12. SOTNING

Räddningstjänstlagen anger hur ofta en anläggning skall sotas. Tiden mellan sotningarna bestäms med hänsyn till risken för soteld. Kommunens skorstensfejarmästare kan upplysa om intervallerna.

Den sotning som utförs av sotaren omfattar alla rökgasvägar från förbränningsrum till skorstenstopp.

Rengöring av vedmagasin och roster sker framifrån genom påfyllningsluckan. Normalt behöver ej aska och kolbitar tas bort från vedmagasinet. Kanalerna under gjutjärnsrostret bör rengöras några gånger per år. Lyft rostret rakt upp från keramiken och rengör sekundärluftkanalerna i keramiken. Iaktta varsamhet vid återmonteringen. För att lättare komma åt i eldstaden kan den inre plåtluckan demonteras. Vik ut den halvvägs och dra ut den snett uppåt genom öppningarna i gångjärnsfästena.

OBS!

I vedmagasinet bildas "fet" gas som bl a innehåller tjärämnen, en del av denna gas "kondenserar" på väggarna. Detta är helt normalt och denna tjära nybildas, rinner ned och brinner upp kontinuerligt. Därför behöver vedutrymmets väggar normalt aldrig rengöras. Se dock till att det inte bildas för mycket hårt packat slagg i övergången mellan keramik och pannvägg i eldstaden. Denna bör i så fall avlägsnas.

Vid rengöring av efterförbränningsrummet tar man först bort och rengör den rostfria baffeln.

Vid rengöring av kanalerna används den medföljande sotviskan. Observera att man måste rengöra både i kanalerna (foto) och i utrymmet mellan kanalerna och den rostfria baffeln.



Vid återmontering är det viktigt att den halvrunda rostfria baffeln skjuts in till sitt stopp. Detta gör att den rostfria baffeln kyls mot de underliggande rökgaskanalerna och ej riskerar att bli överhettad.

Eftereldytan rengörs genom en av rensluckorna på sidorna, samt uppifrån genom rensluckan framför fläkten.

Vid sotning av skorstenen skall ett skydd placeras i pannans rökrör över fläkten, så att ej aska faller ned på fläkthjulet.