

SIEMENS

Larm bortkopplade, totalt installatörsläge.

Status | System | Centralapparat | Expansion/Map | Radio | **Kommunikation** | Avancerat | Hjälp

Serieportar | Modem | **Ethernet** | Portal | Tjänster | SPC Pro/SDK | Larmcentral | EDP | Fjärrunderhåll

Ethernet-inställningar

IP-adress: 192.168.2.112 (Statisk IP-adress)

Nätmask: 255.255.255.0 (Statisk IP-nätmask)

Gateway: 192.168.2.1 (Statisk IP-adress för gateway)

DNS server: 0.0.0.0 (IP adress för DNS server)

Spara | Aktivera DHCP

IP-adress	Skriv in centralens IP-adress.
IP-nätverk	Ange den subnätmask som definierar typen av adresstruktur för nätverk som implementeras i LAN.
Gateway, IP-adress	Ange IP-adressen till IP-gateway om sådan finns. Detta är den adress som IP-paket passerar igenom för att komma åt externa IP-adresser på Internet.
Aktivera DHCP	Klicka på knappen för att aktivera dynamisk adresstilldelning i centralen.
DNS-server	Skriv in DNS-servers IP-adress.

16.12.4 Registrering på SPC-portal

IP

portal ger dig möjlighet att fjärransluta via Internet till den inbyggda webbservern i SPC centralapparat utan att behöva känna till WAN IP-adressen till enheten. - portalens server är en extern server med en fast IP-adress som har förmågan att avlyssna eller "skanna" centralapparater på specificerade portnummer. Standardportnumret som portalens server lyssnar på är 80, och standard WAN-port (portadressen till sett från det externa nätverket) är 443.

Kommunikation



Nätverksinställningar

- Välj fliken **Portal**.
⇒ Följande fönster visas.
- Konfigurera fälten enligt nedanstående tabell.

Portalregistrering

Aktiverad	☒	Markera om du vill tillkoppla portalregistrering
Portalens IP-adress	www.spcsecure.com	IP-adress till portaltjänsten
Portaltjänst	80	Den port portalservern lyssnar på
WAN IP-adress	0 . 0 . 0 . 0	IP-adress till SPC från externt nätverk
WAN-port	443	Portadress till SPC från externt nätverk
Uppdateringsintervall	60	Registreringsintervall i minuter

1. Välj **Inställningar > Komm. > Portal**.

⇒ Nedanstående fönster visas.

2. Konfigurera fälten enligt nedanstående tabell.

Larm bortkopplade, totalt installatörsläge.

Status	System	Centralapparat	Expansion/Map	Radio	Kommunikation	Avancerat	Hjälp
Serieportar	Modem	Ethernet	Portal	Tjänster	SPC Pro/SDK	Larmcentral	EDP

Portal-registrering

Aktiverad	☒	Markera detta alternativ om du vill aktivera portal-registrering
Portalens IP-adress	87.192.253.140	IP-adress till portaltjänsten
Portaltjänst	80	Den port portalservern lyssnar på
WAN IP-adress	217.91.58.61	IP-adress till SPC från externt nätverk
WAN-port	443	Portadress till SPC från externt nätverk
Uppdateringsintervall	2	Registreringsintervall i minuter
Registrerings ID:	106971801	
Senaste registrering:	Ons, 16 Apr 2008 07:35:18	

Uppdatera
Spara

Aktiverad	Kryssa i rutan för att aktivera portalfunktionen.
Portaltjänst	Skriv in det portnummer som portalservern "lyssnar" på (standard: 80).
Portalens IP-adress	Skriv in den fasta IP-adressen till portaltjänst (87.192.253.140 - kontakta för att bekräfta denna information). IP-adressen till portalservern kan också anges som ett DNS-namn istället för numeriskt IP-format. Observera att detta kräver en