

INDIKERINGAR

Uppstartning

Vid inkoppling av TM 5 visar displayen först vilken programversion automatiken har. Därefter övergår programmet till att visa värdet för T_{max} . Sedan visas inställningen av temperaturdifferensen T_{DIFF} (vid leverans trimmerläge C, "6H" och "3L").

LARM- OCH FELSIGNALER

T1 och T2 visar temperaturer från -9 °C till 110 °C . Under -9 °C visas som "-II-". Över 110 °C visas som "I-I".

T3 visar temperaturer från -9 °C till 140 °C . Då temperaturen är under -9 °C visar displayen växelvis "-9" och "LO". Då temperaturen är över 140 °C visas växelvis "140" och "HI".

Larm vid överhettning

Om temperaturen T2 stigit till det förinställda värdet T_{max} , stannar pumpen. Samtidigt utlöses överhettningsskyddet och displayen övergår till att växelvis visa aktuell temperatur och "HE" (High Energy) ända tills systemet återstartar automatiskt.

Ej kopplad givare, kabelbrott

Displayen visar "I-I".

Korstlutning i givarkabeln eller väsentligt minskad resistans i givaren

Displayen visar "-II-".