

- FÄRRESÖRIFTER
- S1 = GUMTIA NORMAL-ALOPPSÖR
 - KV1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
 - VV1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
 - WV1 = KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
 - KV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL
 - WV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL
 - VV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL
 - KV3 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL
 - WV3 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL
 - VV3 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMÅTEL



