

## Monteringsanvisning TAKSTOS

Regnavisare  
M 21



Takstos  
M 19B alt. 20B



Underbeslag  
M 19-20

Skorstenen skall stå på plats innan montage av takstos.

Fixera underbeslaget M19-20 med hjälp av riklig mängd takmassa T31 (Bitumenbaserad) och lämplig skruv efter underlagstyp(ingår ej).

-Börja med att fixera den plana delen av beslagets två plåthälvor på nersidan av skorstenen så att plåtens nederkant placeras över takpappen. Innan fixering lägg på en riklig mängd takmassa T31.

-Placera därefter den andra plåthälvan som har en kant i form av en halvmåne på ovansidan av skorstenen (nocksidan). Denna detalj skall klistras fast så att takpappen hamnar på ovansida av beslaget. Detta kräver att man skär ner i bef.papp och trär under beslaget. Innan fixering lägg på en riklig mängd takmassa T31.

-Fixera beslagets halvor med skruv.

-Lyft sedan på takstosen M19B alt. M20B över skorstenen, fixera läget så att överdelen hamnar under takbeläggningen på ovansidan (nocksidan). Nedre delen av takstosens kant skall klippas in efter utseende av bef. takbeläggning för att skapa maximal täthet.

-Slutligen monteras regnkragen M21 på skorsten så långt ned som möjligt mot takstosen. Innan fast skruvning skall specialmassan art.nr.MSIL (Silikonbaserad) appliceras mellan regnkraige och skorstensmantel.