

Installation av flera IR-deckare obalanserad till SPC 4320 ir Siemens ADM-Q12

Seriekopplade IR-deckare, utan balansering
med inkopplad sabotage i serie
SPC 4320
IR ADM-Q12

Inkopplingsschema för IR

- $\begin{matrix} +12V \\ -12V \end{matrix}$ } Supply / Speisung / Alimentation / Alimentazione / Alimentación / Matning / Zasilanie / Voeding
- $\begin{matrix} T1 \\ T2 \end{matrix}$ } Walktest / Gehtest / Test de déplacement / Test di attraversamento / Prueba de paseo / Gångtest / Test reakcji na ruch / Looptest
- $\begin{matrix} T1 \\ T2 \end{matrix}$ } (N.C)
Alarm relay / Alarmrelais / Relais d'alarme / Relè d'allarme / Relé de alarma / Larmrelä / Przekaźnik alarmowy / Alarm relais
- $\begin{matrix} T3 \\ T4 \end{matrix}$ } spare / leer / réserve / riserva / reserva / tom / wyczerpana / reserve
- $\begin{matrix} T5 \end{matrix}$ } spare / leer / réserve / riserva / reserva / tom / wyczerpana / reserve
- $\begin{matrix} T6 \\ T7 \end{matrix}$ } Tamper contact / Sabotagekontakt / Contact d'autoprotection / contatto antimanomissione / Contacto de sabotaje / Sabotagekontakt / Styk sabotażowy / Sabotagecontact

8

- = +12V
- = -12V
- = Sektion 1
- = Sabotage

