


10010708 - CXS



Pos	Del nr:	Beskrivning	Antal	Price excl VAT	Price incl VAT	Valuta	storage location	Garanti
1	500457	VÄXELHUS	1					Ja
2	476859	RULLAGER	3					Ja
3	475778	STEG	1					Ja
4	400884	SHIMS	1					Ja
5	479011	FJÄDER	2					Ja
9	475783	TRYCKSKIVA	1					Ja
10	475784	TRYCKFJÄDER	1					Ja
11	475785	TRYCKRING	1					Ja
12	478375	JUSTERRING	1					Ja
15	497615	MOTOR	1					Ja
16	497614	Motorhalter	1	79,00	98,75	SEK		Ja
17	478441	SKRUV	2					Ja
18	475788	VÄXELSTYRNING	1					Ja
19	475771	BYGEL	1					Ja
20	475766	RINGVÄXEL	1					Ja
21	475767	PLANET	3					Ja
22	475769	BRICKA	1					Ja
23	495638	STEG	1					Ja
24	475770	RING	1					Ja
25	475772	PLANET	3					Ja
26	495639	STEG	1					Ja
27	475774	STIFT	2					Ja
28	475800	TÄCKSKIVA	1					Ja
29	475775	RINGVÄXEL	1					Ja
30	475776	PLANET	3					Ja
31	495640	STEG	1					Ja
32	475780	RING	1					Ja
33	499321	KULA (BG 12 Stück)	1					Ja
34	500375	STRÖMBRYTARE	1	383,00	478,75	SEK		Ja
35	475787	BRYTARE	1	7,00	8,75	SEK		Ja
36	500374	HUSSET	1	79,00	98,75	SEK		Ja
37	10012150	FÖNSTER	1					Ja
38	495823	Bit-Aufnahme	1	30,00	37,50	SEK		Ja
39	475760	Haltebügel	1	18,00	22,50	SEK		Ja
42	228717	SKRUV 3,0 x 12 mm	7	7,00	8,75	SEK		Ja
44	499379	VÄXELHUS	1					Ja