

		Benämning
1	220/10/3G1,5	Kyl och frys
2	220/16/3G2,5	Mikrovågsugn
3	220/16/5G2,5	Ugn
4	220/10/(3)G1,5	Trappkopplad via brytare B2, C2
5	220/10/3G1,5-(4)G1,5-(3)G1,5	Trappkopplad via brytare B2, C2
6	220/10/3G1,5-DIM/S-1G1,5	Trappkopplad via brytare B1, C1
7	220/10/3G1,5	Trippeluttag
8	220/10/3G1,5-TOM-3G1,5	Trippeluttag
9	220/10/3G1,5-TOM	Trippeluttag
10	220/10/3G1,5	Diskmaskin
11	220/10/3G1,5	Köksmaskin
12	220/16/3G2,5	Perilex
13	220/10/3G1,5-4G1,5	Via brytare E1
14	220/10/1G1,5	Dubbeluttag mpl Ö
15	220/10/3G1,5	Taklampa mpl
16	220/10/3G1,5	Fönsteruttag mitt
17	220/10/3G1,5	Fönsteruttag ovan dörr
18	220/10/3G1,5	Belysning tak kök
19	220/10/3G1,5	Belysning tak kök
20	220/10/3G1,5	Utebelysning S
21	220/10/3G1,5	Vägguttag utomhus S
22		Taklampa hall Ö
23		
24		
25		
A		
B	220/10/3G1,5	Dubbelbrytare, trapp
B1	220/10/4G1,5-2G1,5	Trafo spotlights
B2	220/10/4G1,5-2G1,5	Vitrinskåp, arbetsyta
C	1G1,5N	Dubbelbrytare, trapp
C1	1G1,5-2G1,5	Trafo spotlights
C2	1G1,5-2G1,5	Vitrinskåp, arbetsyta
D	DIM/S	Dimmer Spotlights
E	220/10/3G1,5	
E1	220/10/3G1,5	Trafo spotlights mpl
E2	220/10/3G1,5	Taklampa mpl
F	220/10/3G1,5	Fönster
G	220/10/3G1,5	Enkelbrytare
H	220/10/3G1,5	Utebelysning S
I	220/10/3G1,5	Enkelbrytare
J		
K		

Till	Från	X	H
	A		830 2150 Inv.
	A		1230 2110 Inv.
	A		1330 2110 Inv.
Vitrinskåp, arbetsyta	5		2846 2300 Inv.
Vitrinskåp, arbetsyta	B-B2-4		150 2300 Inv.
Trafo spotlights kök	B-D-B1		250 2300 Inv.
	A		1554 930 Utv.
	A-9-14		4000 930 Utv.
	11-8		2600 930 Utv.
	A		800 400 Inv.
	A		1450 400 Inv.
	A		1550 400 Inv.
Trafo spotlights mpl	13-E		2600
	13		
	E1		
	E2		
	16		
	G		
	18		
	G		
	G		
Hall Ö	A		
Trappkopplad C1	6-C		
Trappkopplad C2	5-C		
Matplats	E		
Trappkopplad B1	B1		
Trappkopplad B2	B2		
	6		
	13		
	15		
	16, 17		
Bel. tak kök	18, 19		
	F		
Taklampa hall Ö	G		