

Uppdatering av styrkort Curo

Uppdateringen görs via ett USB-minne laddat med rätt programvara.

Det finns två generationer av styrkortet.

Denna version gäller endast generation ett (Mjukvaruversioner som börjar med 1.)

Öppna den översända zip-filen och kopiera över de tre filerna till ett tomt USB-minne.

Filerna ska inte ligga i någon mapp.

Använd gärna ett USB-minne som är lite äldre, styrkortet kan ha problem att läsa vissa nya USB-minnen.

Innan uppdatering notera injusterade värden, meny "2 Injustering" i Curo Touch.

För uppdatering - gör enligt följande:

- Gör aggregatet strömlöst.
- Anslut USB-minnet i styrkortets USB-port.
- Slå på strömmen.
- Vänta tills USB-minnets indikering slutar blinka.
Om USB-minnet saknar indikering - låt det sitta i 1 minuter.
- Koppla ur USB-minnet.
- Starta om aggregatet

Kontrollera med hjälp av kontrollpanel Curo Touch att uppdateringen lyckats genom att klicka på "Kugghjulet" och "Ögat". Läs av i rutan "Styrkort SW" att den nya versionen har laddats in.

Om inte - gör om uppdateringen.

Gäller uppdateringen aggregat RDKS, RDAS eller RDAF utan några tilläggsfunktioner kan man göra en fabriksåterställning, meny "8.6.2 Factory Reset". Detta för att säkerställa att alla funktioner t.ex. eftervärmare är aktiverade.

Se därefter till att alla injusterade värden blir rätt, om nödvändigt gör en ny injustering.