


# TERMOMAT

## Solvärmeautomatik TM 5 – G4

### MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Termomat 5 är en elektronisk differensstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har tre digitala temperaturavläsningar och lysdiodindikering för pumpen.



Solvärmeautomatik TERMOMAT TM 5-G4 består av följande delar:

1.	Elektronisk differensstemperaturregulator		1 st
2.	Nätledning	1,8 m	1 st
3.	Temperaturgivare T1	3 m	1 st
4.	Temperaturgivare T2	3 m	1 st
5.	Temperaturgivare T3 för solfångaren	20 m	1 st
6.	Dykrör	150 mm	2 st
7.	Dykrör	90 mm	1 st
8.	Monterings- och bruksanvisning		1 st
9.	Fästplåt med skruvar		