

<b>Typ av elapparat</b>	<b>Placering, i sidled, på vägg</b>	<b>Höjd över golv i mm</b>
Spis	300 mm från skåpsida	300 mm
Spishäll	I underliggande utrymme 150 mm från skåpsida	600 mm (300 mm under bänkskiva)
Flätkåpa (smal endast inbyggnad av vent)	Inom inklädnad	2200 mm
Spisfläkt eller spiskåpa	100 mm från skåpsida	2200 mm
Takhängd spisfläkt	Inom inklädnad	I tak
Diskmaskin	I intilliggande utrymme	Min 300 mm
Kyl/frys	Fritt inom utrymmet för apparat	2200 mm i överskåp eller bakom apparat
Inbyggnadsugn	150 mm från skåpsida eller inom inbyggnadszon eller i överskåp 150 mm från skåpsida	150 mm från överkant skåp eller inom inbyggnadszon eller i överskåp 150 mm från underkant skåp
Mikrovågsugn för inbyggnad	150 mm från skåpsida Eller fritt inom utrymmet för apparat	150 mm från underkant skåp. Eller fritt inom utrymmet för apparat