


Byte av insats i Mora InxxA1

| | |
|---|---|
| <p>Byte av insats i Mora Inxx A1</p> <p>1</p> <p>Skruva bort pinnbulten med pinnbultsavdragare</p>  | <p>2</p> <p>Skruva bort gängade tappen med 2 mm insex</p>  |
| <p>3</p> <p>Dra bort hela "huv", dra åt höger. Om huvan kärvat fast, knacka med gummiklubba. Ev. bänd försiktigt.</p>  | <p>4</p> <p>Så här smutsig kan täckhuv vara inuti</p> <p>Här går den gängade tappen</p>  |
| <p>5</p> <p>Ta bort silverfärgade täckringen av plast. Den är gängad, vrid moturs vid avtagning.</p>  | <p>6</p> <p>Skruva bort muttern med skiftnyckel</p>  |
| <p>Gamla insatsen urtagen</p> <p>Insats</p> <p>Täckhuv</p> <p>Tätningssringar</p> <p>Mutter</p> <p>Täck</p> <p>Återmontera i omvänd ordning</p>  | <p>MONTERINGSANVISNING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Skruva loss pinnbulten med pinnbultsavdragare, t.ex. Biltema artnr 19-1316 2 Skruva bort gängade tappen med insex 2mm 3 Dra bort hela huvan. Om huvan kärvat fast, knacka med gummiklubba. Ev. bänd försiktigt med skruvmejsel. 5 Ta bort silverfärgade täckringen av plast. Den är gängad, vrid moturs vid avdragning. 6 Skruva bort muttern med skiftnyckel 7 ÅTERMONTERA i omvänd ordning. |